

# Instrukcja wymiany paneli pakietu Elite

## I. NARZĘDZIA I MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYMIANY PANELI

- 1) Komplet kluczy imbusowych oraz wkrętek krzyżowy do demontażu okuć.
- 2) Narzędzie do podważenia listew aluminiowych (zalecane narzędzie z tworzywa, które nie uszkodzi i nie zdeformuje powierzchni listwy, np. łopatką do szklenia).
- 3) Wkrętarka/wiertarka z wiertłem  $\varnothing 4$  mm.
- 4) Nitownica z nitami zrywalnymi  $\varnothing 4 \times 8$  mm (6szt., zależnie od wysokości drzwi).

## II. WYMIANA PANELI

### Demontaż starych paneli

- 1) Zdemontować wszystkie okucia (klamki, oszylowanie, wkładki, wizjer), oraz wyciągnąć uszczelkę drzwiową.
- 2) Panele szersze:
  - a) zdemontować zewnętrzną aluminiową listwę mocującą panel od strony ryglowej drzwi: podważyć listwę narzędziem płaskim przy jednym z końców, po czym ściągnąć ją ręcznie z przyłgi (rys. 1); Uwaga: nie zdeformować listwy podczas podważania!
  - b) wysunąć poziomo panel szerszy (rys. 2).
- 3) Panele węższe:
  - a) zdemontować listwę panelu szerszego (patrz punkt 2a),
  - b) rozwiercić nity mocujące wewnętrzną listwę aluminiową do korpusu drzwi od strony ryglowej (rys. 3),
  - c) zdjąć listwę trzymającą panel od strony ryglowej,
  - d) wysunąć panel węższy (rys. 4).

### Montaż nowych paneli

Czynności przeprowadza się w kolejności odwrotnej do demontażu.

- 1) Wsunąć nowy panel węższy (rys. 5).
- 2) Przynitować wewnętrzną listwę mocującą do korpusu drzwi w otworach po starych nitach (rys. 6).
- 3) Wsunąć nowy panel zewnętrzny (rys. 7)
- 4) Wcisnąć zewnętrzną listwę mocującą panel (rys. 8)
- 5) Zamontować okucia, wcisnąć uszczelkę drzwiową.



